

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения.

Срок службы изделия не менее 10 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол- парта "Прайм" соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации

Комплектовщик _____

ОТК _____

Дата _____



Гарантийный срок - 24 месяца.

Срок службы - 10 лет.

ООО "Астек-Элара"

428034 Россия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 34А

тел.: (8352) 41-21-22

e-mail: astek@chebnet.com

Астек



Стол одноместный регулируемый "ЛИДЕР-ПРАЙМ"

ТО 31.01.12-005-35961977-2016

Инструкция по эксплуатации



Настоящая инструкция по эксплуатации (паспорт) предназначена для ознакомления потребителей с технической информацией на столы серии «Лидер», изготавливаемые согласно ГОСТ 16371- 93, а также для руководства при подготовке к использованию и обслуживанию.

Инструкция по эксплуатации содержит разделы:

- 1) назначение изделия;
- 2) технические характеристики;
- 3) комплектность;
- 4) описание и работа изделия;
- 5) правила и условия безопасной эксплуатации;
- 6) транспортирование и хранение;
- 7) гарантии изготовителя;
- 8) свидетельство о приемке.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции мебели и технологии их изготовления, в настоящем руководстве возможно некоторое расхождение между описанием изделия и изделием, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и размеры изделия.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Детский стол одноместный регулируемый предназначен для размещения на нём предметов и (или) для выполнения чтения, письменных работ, рисования, обучения и др.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры стола показаны на рис. 1.




Рисунок 1- Основные размеры

4.5 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА ПО ПОЛУ

Для перемещения стола по полу, взяться за боковую стенку (рис. 5), приподнять передний край стола, перекатить стол по роликам на другое место и плавно опустить на пол. Перемещения стола проводить без рывков и толчков.




Рисунок 5- Перемещение стола по полу

5 ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование стола должно осуществляться по назначению изделия, указанному в инструкции по эксплуатации, а также с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных в п.2.

Стол, поставляемый в разобранном виде, должен собираться в соответствии с приложенной инструкцией по сборке.

При эксплуатации стола необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих помещениях при влажности воздуха 45-80%.

4.3 ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ

Для изменения угла наклона регулируемой столешницы 1 (рис. 3) приподнимите ее передний край и опустите. Фиксатор 2 зафиксирует новое положение столешницы. Для того, чтобы опустить столешницу, поднимите ее вверх до конца и опустите.




Рисунок 3- Регулировка угла наклона столешницы

Рекомендуемые значения угла наклона столешницы α : 5° - рисование; 15° - письмо; 30° - чтение.

4.4 ВЫРАВНИВАНИЕ СТОЛА ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Для выравнивания неподвижной и регулируемой столешниц стола, вращать опоры 1 (рис. 4) по или против часовой стрелки.




Рисунок 4- Регулировка опор

Особенности столов «Прайм»:

- столешница разделена на стационарную зону и зону с регулировкой наклона, и оснащена механизмом регулировки наклона до 30°;
- встроенный кабель-канал;
- ролики с задней стороны опор стола для легкого перемещения;
- выравниватели уровня столешниц в передней части опор стола;
- упорная линейка;
- опорная система «Классик» - десятиступенчатая регулировка высоты с пружинным фиксатором на опорной раме с приспособлением безопасности для детей, для установки высоты стола от 52 до 76 см в соответствии с требованиями эргономики для роста от 115 см до 175 см.

Максимальная нагрузка на неподвижную столешницу составляет 40 кг, на подвижную - 7 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект стола входят: корпус, опоры, механизм подъема и фиксации регулируемой столешницы, упорная линейка, крючок для портфеля, фурнитура и крепежные детали. Отдельно можно приобрести и установить: ящик выдвижной, тумбу подвесную и другие дополнительные опции.

4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Дети часто сидят в своей повседневной жизни - как в школе, так и в свободное время. При этом зачастую забывают о том, что им приходится пользоваться мебелью, не отвечающей им по росту. Комбинации стульев и столов для школы и досуга должны соответствовать росту ребенка или подростка. Кроме того, у мебели должны иметься функциональные возможности регулировки мебели, чтобы обеспечить здоровый рост детей и подростков.

Длительное сидение приводит к «клеванию носом» (голова слишком сильно наклонена вперед, мышцы в зоне плечей и затылочной части спины напряжены). Исследования, проведенные глазными врачами и ортопедами, доказали, что такая посадка все чаще является причиной головной боли у школьников. Наклонное положение столешницы позволяет читать и писать при прямой посадке головы и туловища. Поэтому при выборе подходящей мебели следует обратить внимание на следующее:

- регулируемость по высоте столов и стульев;
- регулируемость по высоте спинки стула;
- соответствие спинки стула форме спины.

4.1 УСТАНОВКА ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ СТОЛА И СТУЛА

Установку оптимальной высоты стола и стула лучше всего выполнять в следующем порядке:


1) вначале подгоняем по высоте стул. Высота стула выбирается таким образом, чтобы передняя кромка сиденья находилась примерно на высоте низа коленной чашечки. Угол между бедром и туловищем должен быть немного тупым и составлять 100- 110° (тазобедренный сустав находится выше коленного сустава). Обе ступни должны находиться в полном контакте с полом.

При использовании полной глубины сиденья передняя кромка не должна давить на голень. В выпрямленной позиции спинка ребенка должна опираться на спинку стула в зоне, расположенной под лопатками.

2) Определяем необходимую высоту стола.
В положении сидя боком к столу, свесить руки без напряжения вдоль туловища, затем согнуть руки под 90°. Концы локтей должны находиться на расстоянии 2-3 сантиметра ниже передней кромки столешницы.

4.2 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА


Для регулировки высоты стола необходимо:
А) убедиться что фиксатор 1 закручен до упора
Б) ослабить его затяжку пятью движениями против часовой стрелки
В) оттянуть фиксатор на себя и поднять или опустить стол до на сантиметр, и **обязательно отпустить фиксатор**, и продолжать регулировать высоту **придерживая стол от падения** до щелчка фиксатора.
Таким образом стол изменит высоту на 1 уровень.
Чтобы поменять высоту стола на следующий уровень повторите пункт В.
Г) затяните фиксатор вращая его по часовой стрелки
Д) повторите пункты А, Б, В, Г на другой опоре стола



- 2) установить обе стойки стола на нужное деление,
- 3) отпустить ручку, фиксатор должен сработать, затем вращая по часовой стрелке затянуть его.

Рекомендуемые значения высоты стола и стула в зависимости от роста ребенка приведены в табл. 1.

Таблица 1- Значения высоты стола по делениям на стойке и рекомендуемые значения роста ребенка, см



115-130	1-2	52-55
130-145	3-4	58-61
145-160	5-6	64-67
160-175	7-8	70-73
175+	9	76